

Schaltplan/Anschlussplan für KME NEVO PLUS

8	7	6	5	4	3	2	1	SCHWARZ
Gasdüse3	Gasdüse1	BenDüse4Stg	BenDüse3Stg	BenDüse2Stg	BenDüse1Stg	s.level	+12V Ventil	A
Gasdüse4	Gasdüse2	BenDüse4Düs	BenDüse3Düs	BenDüse2Düs	BenDüse1Düs	RX	GND	B
+12V Gasdüse	RPM	+12V Zündung	+12Vbus	GND	s-bus	TX	+12V Batt.	C

8	7	6	5	4	3	2	1	GRAU
InAn4	BenDüse6Stg	BenDüse7Stg	BenDüse6Stg	BenDüse5Stg	InAn1	Gasdüse8	Gasdüse6	A
InAn3	BenDüse8Düs	BenDüse7Düs	BenDüse6Düs	BenDüse5Düs	OUTAn1	Gasdüse7	Gasdüse5	B
+12V OUT	CAN-H	CAN-L	L-Line	K-Line	InAn2	OUTAn2	+12V Gasdüse	C

